



# HZ ( G ) BH-1C 型防爆自动 ( 共电 ) 电话机

---

部位，出厂时一律按双音频接线。

6.2 本话机的使用与普通自动电话机相同。

## 7. 安装

7.1 安装尺寸：282\*132mm

7.2 安装方式：壁挂式螺钉紧固

7.3 电缆用外径 8mm 橡胶 2 芯电缆，进线口用 M22\*1.5 封口螺帽与橡胶圈压紧，另一端与交换机连接。

7.4 安装前须检查防爆壳体是否完好，防爆间隙应小于 0.2mm ，紧固螺钉不应松动。

7.5 接线：打开接线腔，将电缆穿过封口螺帽，平垫与橡胶圈，电缆线接至两个接线柱上，拧紧接线柱上螺钉，检查无短路与虚接后，上好接线腔，拧紧封口螺帽压牢电缆。

7.6 接好外接地线。

## 8. 维修方法

8.1 话机出现故障首先切断电源，然后方可打开机体检查与维修。

8.2 定期检查话机防爆面和外接地是否良好。

8.3 维修应由专业人员进行。

报价：含税含邮寄费：

天津开发区利达科技发展有限公司

2003-2-1